

# Guía de uso y cuidado

## MONTAJE / LLEGADA

- 
- Es responsabilidad del destinatario inspeccionar el envío para detectar daños antes de firmar el conocimiento de embarque. Los daños deben notificarse a su distribuidor autorizado dentro de los 5 días posteriores a la recepción.
2. Consulte las etiquetas de seguridad en el embalaje o los recursos que vienen con las sillas altas.
  3. Siga siempre las instrucciones de limpieza y mantenimiento. instrucciones.
  4. Asegúrese de que todos los pernos estén completamente apretados.

## USO DEL ARNÉS



Abroche el cinturón de seguridad presionando las lengüetas en la hebilla hasta que encajen. Las correas son ajustables para que queden más sueltas o apretadas.



## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- 
1. No utilice limpiadores ni productos abrasivos. Limpie con un paño húmedo y seque con un paño seco. Recomendado: para una limpieza profunda.
  2. Si usa un jabón o limpiador nuevo, pruébelo primero en una zona que no esté visible. Asegúrese de que la madera esté completamente seca después de limpiarla y antes de usarla.

## MANTENIMIENTO CONTINUO

### MENSUAL

- 
1. Apriete todos los pernos, asegurándose de que la estructura esté sólida y que no haya grietas o roturas en el material.
  2. No apriete demasiado ya que esto puede provocar grietas en el material.

## ⚠ ADVERTENCIA ⚠

El niño deberá estar asegurado en la silla alta en todo momento mediante el sistema de retención.

Se recomienda que la silla alta sea utilizada únicamente por niños capaces de sentarse erguidos sin ayuda.

- **Capacidad de peso:** hasta 15 Kg.
- **Rango de edad:** hasta 3 años.

## ⚠ ADVERTENCIA ⚠

**PELIGRO DE CAÍDAS:** Algunos niños han sufrido lesiones graves en la cabeza, incluyendo fracturas de cráneo, al caerse de sillas altas. Las caídas pueden ocurrir repentinamente si el niño no está bien sujeto.

- Use siempre dispositivos de sujeción y ajústelos para que queden bien ajustados.
- Manténgase cerca del niño y vigílelo durante su uso.